

INSTRUKCJA ZAMKA SZYFROWEGO – TRYB PRYWATNY

Zamek mechaniczny LF2800 | POZMEBEL.pl

PROCEDURA UŻYTKOWNIKA
Karta montażowa #4



Zastosowanie i specyfikacja

- **Przeznaczenie:** Szafypracownicze BHP (SUM), skrytkowe (SUS), schowki biurowe i szkolne.
- **Zasada działania:** Stały użytkownik programuje własny 4-cyfrowy kod otwierający.
- **Niezawodność:** Mechanizm 100% mechaniczny, bez baterii i okablowania.



Kluczowe dane techniczne

- **Kodfabrycznydomyślny:** 2 - 2 - 4 - 4
- **Liczba kombinacji:** 10 000 wariantów 4-cyfrowych
- **Nadzór:** Wkładka bębnekowa pod klucz awaryjny Master
- **Oryginał:** <https://pozmebel.pl/zamek-szyfrowy-malow-2800>

PROCEDURA: USTAWIANIE NOWEGO KODU UŻYTKOWNIKA

KROK 1

Wprowadzenie aktualnego kodu: Ustaw na kołach szyfrowych obecny kod użytkownika (w nowym zamku fabryczny: 2 2 4 4).

KROK 2

Aktywacja przycisku programowania: Lekko obróć główkę (uchwyt) zamka w pozycję otwarcia, aby aktywować boczny pin/przycisk zmiany kodu.

KROK 3

Ustawienie nowej kombinacji: Naciśnij i **nieprzerwanie trzymaj wciśnięty przycisk zmiany kodu**, a drugą ręką obróć koła szyfrowe na swój nowy 4-cyfrowy szyfr.

KROK 4

Zatwierdzenie kodu: Zwolnij przycisk zmiany kodu. Nowy szyfr użytkownika został trwale zapisany w mechanizmie.

KROK 5

Test i ryglowanie: Zamknij drzwi, obróć główkę do pozycji pionowej i **zatrzyj kod** (przestaw kółka na losowe pozycje).



1. Kod startowy (2244)



2. Wciśnij pin boczny



3. Ustaw i zwolnij pin



4. Zarygluj i zatrzyj

WAŻNA ZASADA BEZPIECZEŃSTWA: Zmianę kodu przeprowadzaj wyłącznie na **otwartym skrzydle drzwi**. Przed zatarciem szyfru przetestuj 1–2 razy ryglowanie, aby nie zablokować szafki z omyłkowo wybranym kodem!

CODZIENNA OBSŁUGA, SERWIS I PRO TIPY POZMEBEL.PL

Otwieranie i zamykanie

Otwarcie: wprowadź kod i obróć główkę.
Zamknięcie: obróć główkę do pionu i **zawsze zatrzyj kod** na losowe cyfry.

Klucz serwisowy Master

W przypadku zapomnienia kodu użyj klucza matki. Obrót o 90° w prawo i kręcenie kółkami w górę pozwala mechanicznie odczytać kod.

Brak zamiany trybów

Zamek LF 2800 występuje w wersji prywatnej lub publicznej. Mechanizm nie pozwala na zmianę trybu po wyprodukowaniu.