

INSTRUKCJA WYMIANY DRZWI W SZAFACH SUM I SUS

SzafysocjalneBHP i szafiskrytkoweMalow | POZMEBEL.pl

PROCEDURA SERWISOWA
Karta montażowa #3

Zastosowanie procedury

- **Szafy SUM:** Pełnowymiarowe drzwi szaf ubraniowych BHP (1–4 komory).
- **Szafy SUS:** Skrzydła szaf skrytkowych wielokomorowych (drzwi L/P).
- **Zaleta systemu:** Wymiana bez demontażu korpusu i bez uszkodzenia powłoki lakierniczej.

Niezbędne narzędzia i części

- Klucz płaski/nasadowy 8mm lub 10 mm (nakrętki wsporników)
- Szczypce płaskie lub wąskie kombinerki (do zawleczek SUS)
- Nowe skrzydło drzwiowe Malow w kolorze z palety RAL
- Nowe sworznie / zawlecзки (zalecana wymiana kompletu)

PROCEDURA A: WYMIANA DRZWI W SZAFACH SOCJALNYCH SUM (BHP)

- KROK 1** **Odkręcenie nakrętki górnego wspornika:** Otwórz drzwi szafy. Kluczem odkręć nakrętkę mocującą górny wspornik zawiasu od wewnątrz wieńca szafy.
- KROK 2** **Wysunięcie sworznia i demontaż skrzydła:** Unieś górny wspornik, wysuwając sworznie z tulei drzwi. Odchyl skrzydło i zdejmij je z dolnego sworznia nośnego.
- KROK 3** **Montaż nowego skrzydła:** Osadź nowe drzwi na dolnym sworzniu, wsuń górny sworznie w otwór skrzydła, załóż wspornik i **dokręć nakrętkę z wycuciem** (tak, aby drzwi pracowały płynnie bez oporu).

PROCEDURA B: WYMIANA DRZWI W SZAFACH SKRYTKOWYCH SUS

- KROK 1** **Kolejność demontażu (zawsze od góry):** W szafach wielopoziomowych demontaż skrzydeł rozpoczynaj zawsze od najwyższej komory w danej kolumnie.
- KROK 2** **Wyjęcie zawlecзки środkowej:** Szczypcami wyjmij zawleczkę łączącą sworznie pośrednie między komorami. Zdejmij uszkodzone skrzydło.
- PRO TIP** **Zabezpieczenie dolnych drzwi:** Po wyjęciu uszkodzonego skrzydła natychmiast wsuń zawleczkę z powrotem w sworznie – zapobiegnie to przypadkowemu wypadnięciu drzwi komory poniżej!



1. Odkręć wspornik (SUM)



2. Zdejmij ze sworznia



3. Zawlecзка pośrednia (SUS)



4. Przełożenie zamka

WAŻNA ZASADA SERWISOWA: Nowe skrzydła drzwiowe dostarczane są bez wkładki zamka. Przed utylizacją starych drzwi należy wymontować z nich zamek (cyldryczny, szyfrowy lub kłódkowy) i przełożyć do nowego skrzydła!

WSKAZÓWKI TECHNICZNE I DIAGNOSTYKA

Kierunek otwierania

Upewnij się przed zamówieniem, czy potrzebujesz drzwi lewych czy prawych (w serii SUS zależy to od układu komory).

Kwalifikacja korpusu

Przed wymianą drzwi sprawdź, czy zawiasy w korpusie szafy nie są wygięte w wyniku próby siłowego włamania.

Oryginalne części Malow

Skrzydła drzwiowe, sworznie, zamki i klucze do szaf SUM/SUS dostępne na zamówienie w:
POZMEBEL.pl